

RD-30型

蒸気用減圧弁

製品記号

RD30-G□※

※□には二次側調整圧力範囲（バネ区分）記号が入ります。

# 取扱説明書



流れ・ビューティフル

株式  
会社



## はじめに

この取扱説明書は、RD-30型蒸気用減圧弁の取扱方法について記述しています。本製品をご使用前に熟読の上、正しくお使いください。

この取扱説明書は本製品を設置、および使用される方々のお手元に確実に届くようお取りはからい願います。

### 製品の危険性についての本文中の用語



**警告** : 取扱を誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。



**注意** : 取扱を誤った場合、使用者が軽い、若しくは中程度の傷害を負う危険が想定される場合、または物的損害・損壊の発生が想定される場合。

### ご使用にあたっての警告・注意事項

本製品のご使用にあたり、人身の安全および製品を正しく使用するために必ずお守りください。



#### 警告

- 本製品は、重量物ですので、配管取付けなどの際には製品本体を確実に支えるなど注意を払ってください。  
※製品を落としますと、怪我をする恐れがあります。
- 本製品を配管取付け後、蒸気を流す前に、配管末端まで流体が流れても危険のないことを確認してください。  
※流体が吹出した場合、周囲を汚したり、怪我ややけどをする恐れがあります。
- 二次側圧力の設定、調整時には、工具や手袋などを使用して行ってください。  
※キャップ、調節ネジなどが熱くなっていますので、不用意に触れた場合、やけどをする恐れがあります。
- 製品にはむやみに触れないようにしてください。  
※やけどの恐れがあります。
- 本製品の分解にあたっては、一次側の供給弁を止め、減圧弁内の流体を徐々に排出して、圧力が零になっていることを確認すると共に、本体を素手でさわられるまで冷やしてから行ってください。  
※流体の吹出しにより、周囲を汚したり、怪我ややけどをする恐れがあります。



#### 注意

- 本製品の分解にあたっては、熟練した専門の方（設備・工事業者の方など）が実施してください。  
一般のご使用者は分解しないでください。二次側圧力上昇、流れが不安定などの異常がある場合は、設備・工事業者または、当社に処置を依頼してください。
- 本製品を使用する前に製品についている銘板の表示、および1頁の仕様とを確認してください。使用条件が仕様を満足することを確認の上、製品をご使用ください。
- 本製品の機能・性能の確認のため、日常点検、定期点検を実施してください。

目次	頁
1. 製品用途、仕様、構造、作動 .....	1
(1) 用途 .....	1
(2) 仕様 .....	1
(3) 構造 .....	2
(4) 作動 .....	3
2. 設置要領 .....	4
(1) 製品質量 .....	4
(2) 配管例略図 .....	4
(3) 要領 .....	4
3. 運転要領 .....	7
(1) 圧力調整 .....	7
(2) 運転 .....	8
(3) 運転停止 .....	8
(4) 再運転 .....	8
4. 保守要領 .....	9
(1) 日常点検 .....	9
(2) 定期点検 .....	9
(3) 交換部品と交換時期 .....	9
(4) 故障の原因と処置 .....	10
5. 廃却 .....	11
○用語の説明 .....	12
○分解・組立要領 .....	13
(1) 分解 .....	13
1) 分解工具および消耗部品 .....	13
2) 分解 .....	14
(2) 各部品の清掃および処置方法 .....	16
1) 前準備 .....	16
2) 各部品の清掃および処置方法 .....	16
(3) 組立 .....	17

## 1. 製品用途、仕様、構造、作動

### (1) 用途

RD-30型蒸気用減圧弁は、多用途向け（配管ライン、各種蒸気設備用）の直動式減圧弁で、特殊合成ゴム製ダイヤフラムの採用により、小流量から大流量まで広範囲な用途に使用されます。

### (2) 仕様

★ 型式	RD-30
製品記号	RD30-G□ <sup>注1</sup>
★ 呼び径	15~40
★ 適用流体	蒸気
☆ 流体温度	184℃以下
★ 一次側適用圧力	1.0MPa以下
☆ 二次側調整圧力範囲	バネ区分L: 0.02~0.2MPa " H: 0.15~0.4MPa
☆ 最大減圧比	20:1
☆ 弁前後の最小差圧	0.02MPa
閉切昇圧	0.02MPa以下
オフセット	0.02~0.2MPaばね: 0.045MPa以内 (但し、設定圧力0.08MPa以下は、設定圧力×0.5以内) 0.15~0.4MPaばね: 0.06MPa以内
最小調整可能流量	2~5kg/h
許容漏洩量	定格流量の0.05%以下
端接続	JIS Rcねじ
材質	本体 (FC)、弁体・弁座 (SUS)、ダイヤフラム (合成ゴム)
本体耐圧試験	水圧にて1.5MPa


注: □には、二次側調整圧力範囲に表示のバネ区分の記号が入ります。




#### 注意

- 製品についている銘板表示内容と注文された型式の上記仕様 ★ 部分を確認してください。
- 上記仕様の ☆ 部分が使用条件を満足することを確認してください。
- 上記の仕様を超えての使用はできません。

銘板



### (3) 構造




※注) 部品名・部品番号は、納入品図面と異なる場合があります。部品交換等の手配の際には、  
部品名・部品番号は、納入品図面をもとに指示してください。

機能については、「次頁：(4) 作動」を参照してください。


#### (4) 作動

1)




チョウセツバネがフリーの状態では、ディスクはベンバネの力で閉止しています。一次側の止弁を開けますと、流体は減圧弁に入りますが、ディスクが閉止していますので流体は二次側に流れません。

2)



チョウセツネジを回し、チョウセツバネをたわませると、ダイヤフラムは押し下げられ、ステムを介してディスクを押し開き、流体は二次側に流れます。

3)



二次側に流れ出た流体の一部は検出孔を通り、ダイヤフラム下部に達し、ダイヤフラムを押し上げます。この二次側圧力によるダイヤフラムへの上向の力と、チョウセツバネによる下向の力がバランスするようにディスク開度を調節して、二次側圧力を一定に制御します。

## 2. 設置要領



### 警告


本製品は、重量物ですので、配管取付などの際には製品本体を確実に支えるなど注意を払ってください。

※製品を落としますと、怪我をする恐れがあります。

### (1) 製品質量

	(kg)				
呼び径	15	20	25	32	40
質量	5	5	6.5	12	12

### (2) 配管例略図



### (3) 要領



### 警告

減圧弁二次側に設置の安全（逃し）弁の吹き出し管は安全な場所に導いてください。

※流体が吹出した場合、周囲を汚したり、怪我ややけどをする恐れがあります。



### 注意

- 製品の二次側には、安全（逃し）弁を取付けてください。  
※減圧弁故障時の二次側圧力の上昇により、機器が損傷する恐れがあります。
- 製品の一次側には、ストレーナ（網目：国土交通省仕様は、80メッシュ以上。）を取付けてください。  
※異物の混入により、二次側圧力の上昇、作動不良などの原因となります。
- 運転を止められない装置の場合、製品の一次側から二次側へのバイパス配管（止弁を設置）を設けてください。  
※故障時や製品の分解の際、運転のためにバイパス配管が必要です。
- 製品の一次側、二次側には圧力計を取付けてください。  
※圧力計を取付けていないと、圧力の調整、確認ができません。
- 製品を取付ける配管系にスチームトラップを取付けてください。  
※減圧弁がドレン障害により、作動不良の恐れがあります。
- 製品を取付ける前に、配管の洗浄を充分に行ってください。  
※配管の洗浄が不十分な場合、ゴミ噛みによる減圧不能などの原因となります。

- 輸送中などに製品への異物混入を避けるため、入口・出口にキャップ、あるいはシール蓋をしてあるものについては、それらを外してから取付けてください。
- 配管接続に使用するシールテープ・液状シール剤など、配管内に異物が入らないよう注意してください。  
※異物の混入により、二次側圧力の上昇、作動不良などの原因となります。
- 製品を配管に接続する際には、製品の流れ方向を示す矢印と蒸気の流れ方向を合わせ、水平配管に垂直に取付けてください。  
※誤った取付けをした場合、製品の機能を発揮できません。
- 製品には、配管の荷重や無理な力・曲げ、および振動がかからないよう配管の固定や支持をしてください。  
※配管の固定や支持をしない場合、製品の損傷や作動不良などの原因となります。
- 製品の二次側に電磁弁（オンオフ弁）を取付ける場合は、減圧弁から電磁弁を1～2m（呼び径の大きいもの程離す）以上離してください。また、二段減圧する場合も減圧弁の間隔は同様に離してください。  
※距離が短いと、二次側圧力の上昇や作動不良の原因となります。
- 凍結の恐れのある場合は、ドレン抜きや保温などをしてください。  
※凍結による破損の恐れがあります。

1) 配管例略図のように減圧弁前後に直管部を設け、止弁・ストレーナ・安全（逃し）弁・圧力計等を設けてください。

注記：1. 安全（逃し）弁は、特に指定のない限り減圧弁の最大流量の10%程度の流量を吐出できるものを選定してください。


減圧弁の設定圧力に対する安全（逃し）弁の設定圧力は下表によってください。

減圧弁の設定圧力 (MPa)	安全（逃し）弁の設定圧力 (MPa)
0.1以下	減圧弁の設定圧力+0.05以上
0.1を越え0.4未満	" +0.08以上
0.4以上 0.6未満	" +0.12以上
0.6以上 0.8未満	" +0.15以上
0.8以上 1.0未満	" +0.19以上

2. 止弁には玉形弁を使用してください。

2) 分解点検のため、減圧弁の上下の空間は、下表の寸法以上確保してください。

(mm)




呼び径	15~25	32, 40
A	400	500
B	200	230

3) 減圧弁は完全閉止ができませんので蒸気使用量が零になるような場合は、二次側にスチームトラップを設けてください。




- 4) 電磁弁（オンオフ弁）を二次側に取付けた場合、減圧弁と電磁弁の間にもスチームトラップを設けてください。




- 5) 減圧弁の二次側にコントロールバルブを使用して制御する場合は、減圧弁とコントロールバルブの距離を1m以上取ってください。
- 6) 減圧弁にドレンが入ると、ハンチングやバイブレーションを起こす場合があります。ドレンが入らないような配管にするか、スチームトラップを設けてください。

**良い例**



**悪い例**



- 7) 配管の水圧試験を行う時は、減圧弁前後の止弁を閉止して行ってください。

### 3. 運転要領



#### 警告

- 本製品を配管取付け後、蒸気を流す前に、配管末端まで流体が流れても危険のないことを確認してください。  
※流体が吹出した場合、周囲を汚したり、怪我ややけどをする恐れがあります。
- 二次側圧力の設定、調整時には、工具や手袋などを使用して行ってください。  
※キャップ、調節ネジなどが熱くなっていますので、不用意に触れた場合、やけどをする恐れがあります。
- 製品にはむやみに触れないようにしてください。  
※やけどの恐れがあります。



#### 注意

- 二次側圧力の調整は、未調整の状態では工場出荷していますので、所定の圧力に調整の上ご使用ください。  
※圧力未調整の場合、二次側の圧力はほとんど零の状態となります。
- 長期間運転を休止する場合は、製品および配管内の流体を排出してください。  
※製品や配管内の錆の発生などによる故障、あるいは凍結による破損の恐れがあります。


#### (1) 圧力調整

次の手順によって圧力調整をしてください。

	手順	要 領	注 記
配 管 清 掃	1	一次側、二次側の止弁を閉止します。 ブロー用止弁を閉止します。ブロー用止弁を設置しないでバイパス配管を設けた場合はバイパス止弁を閉止します。	
	2	<div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <b>注意</b>                      バイパス止弁で流体を流す場合、二次側圧力が設定圧力を越えないよう、圧力計を見ながらバイパス止弁を調整してください。設定圧力を越えると二次側の安全（逃し）弁が吹出します。                 </div> <p>蒸気の供給弁を開き、次にブロー用止弁または、バイパス止弁を開いて蒸気を流し、管内の異物を完全に除去します。</p>	
	3	ブロー用止弁または、バイパス止弁を完全に閉止します。	
圧 力 調 整	4	一次側の止弁を全開になるまで徐々に開きます。	
	5	圧力調整した時、軽い流れを受け入れられるように、二次側止弁が設置されている場合は、二次側止弁を少し開きます。	

次頁へ続く

前頁からの続き

	手順	要 領	注 記
圧 力 調 整	6	<p>キャップを取外し、チョウセツLナットを緩めます。 チョウセツネジを右回転し、流体が通り始めたら二次側止弁を徐々に全開します。</p> 	
	7	<p>二次側の圧力計を見ながら、希望の設定圧力になるよう、チョウセツネジをゆっくり回します。チョウセツネジを右回転させると二次側圧力は上昇し、左回転させると降下します。</p>	<p>右回転…バネケースに鑄出ししてあるUP矢印方向。</p>
	8	<p>圧力調整を終えたらチョウセツLナットでチョウセツネジを固定し、キャップを取付けます。</p>	
	9	<p>二次側止弁を全開させ、末端機器を運転し、設定圧力に制御されているか確認します。</p>	

\* 以上で圧力調整は完了です。圧力調整で異常がある場合は、「10頁：(4)故障の原因と処置」を参照し処置を行ってください。

## (2) 運転

通常(日常)の運転は減圧弁の圧力調整は不要で、蒸気ラインの供給弁を開けることで運転ができます。

注記：供給弁は徐々に開けてください。

## (3) 運転停止

通常、運転停止は蒸気ラインの供給弁を閉止します。

長期間運転を休止する場合は、減圧弁および管内のドレンによる錆の発生、あるいは凍結の恐れがありますので、ドレンを排出してください。

## (4) 再運転

長期間運転を停止した後の再運転は、設定圧力、作動状況を確認してください。圧力調整については不要ですが、設定圧力に変化がある場合は「前頁：(1)圧力調整 手順4～9」に従い調整してください。

## 4. 保守要領



### 警告

本製品の分解にあたっては、一次側の供給弁を止め、減圧弁内の流体を徐々に排出して、圧力が零になっていることを確認すると共に、本体を素手でさわられるまで冷やしてから行ってください。

※流体の吹出しにより、周囲を汚したり、怪我ややけどをする恐れがあります。



### 注意

- 本製品の機能・性能の確認のため、日常点検、定期点検を実施してください。
- 本製品の分解にあたっては、熟練した専門の方（設備・工事業者の方など）が実施してください。  
一般のご使用者は分解しないでください。二次側圧力上昇、流れが不安定などの異常がある場合は、設備・工事業者または、当社に処置を依頼してください。
- 長期間運転休止後の再運転時には、機能・性能を確認するため、作動点検を実施してください。

### （１） 日常点検

点検項目	処置
設定圧力に変化がないかの確認	「次頁：（４）故障の原因と処置」参照
外部漏れの有無	
ハンチング、パイブレーションなどの異常作動が発生していないかの確認	

### （２） 定期点検

本製品の機能・性能を維持するため、定期的に分解点検を実施してください。

点検周期	1回／年
主な点検項目	①ダイヤフラムの損傷
	②ステムの動き
	③ディスクの動き
	④ディスク・ベンザの当り面

### （３） 交換部品と交換時期

交換部品の耐用年数は、使用頻度、使用条件などにより異なりますが、交換時期の目安は下表の通りです。

部品名	部品番号	交換時期
ダイヤフラム	⑩	4～5年
ディスク	⑥	設置場所で摺合せを行っても、当り面の補修不能な場合は、工場修理依頼または、製品を交換してください。
ベンザ	⑤	

#### (4) 故障の原因と処置

故障の状態、原因を確認し、処置を行います。

故障状態	原因	処置
1. 二次側圧力上昇	設定圧力調整不良	「7頁：(1) 圧力調整 手順 4～9」参照 設定圧力の再調整を行う。
	バイパス止弁が閉じていない、または漏れている。	バイパス止弁を閉じる、または交換する。
	ディスク、ベンザの当り面にゴミ・スケールなどが噛み込む。	「分解・組立要領」参照
	ディスク、ベンザの当り面が損傷する。	
	ディスク、ベンザまたはステム、ステムアンナイが円滑に動かない。	
ダイヤフラムの破損。		
2. 二次側圧力が上がらない (流量不足)	設定圧力調整不良	「7頁：(1) 圧力調整 手順 4～9」参照 設定圧力の再調整を行う。
	ディスク、ベンザまたはステム、ステムアンナイが円滑に動かない。	「分解・組立要領」参照
	一次側に設置のストレーナの目詰まり。	ストレーナの清掃を行う。
	呼び径選定の誤り。(呼び径小)	仕様をチェックし、呼び径を変更する。
	配管内抵抗が大きい。	配管系をチェックする。
3. 作動不良 (ハンチング、バイブレーションなど)	ドレンによる影響が考えられます。	当社に相談してください。
4. 外部漏洩 (1) バネケースからの漏洩 (2) シタフタからの漏洩	ボルトの緩み、またはダイヤフラムの破損。	増締め、またはダイヤフラムの交換。
	シタフタの緩み、またはガスケットの損傷。	増締め、またはガスケットの交換。

## 5. 廃却

RD-30型蒸気用減圧弁を廃却する際は、キャップを取外し、チョウセツLナットを緩め、チョウセツネジを左回転させ、チョウセツバネの荷重を零の状態としてください。

## 用語の説明

用語	定義
減圧弁	通過する流体そのものの圧力エネルギーにより、弁体の開度を変化させ一次側圧力から所定の二次側圧力に減圧する自動調整弁。
直動式	二次側圧力を検出してバルブを直接作動させる構造の減圧弁
設定圧力	減圧弁が作動し始める圧力で、わずかに流れ出る時（最小調整可能流量）の二次側圧力。
一次側圧力	本体内の入口側圧力、または本体に近い入口側配管内の圧力。
二次側圧力	本体内の出口側圧力、または本体に近い出口側配管内の圧力。
最大減圧比	一次側圧力と二次側圧力との最大の圧力比。
最小差圧	一次側圧力と二次側圧力との差圧の最小値。
締切昇圧	減圧弁の二次側の止弁を締切ることによって、設定圧力から上昇する圧力。
オフセット	一次側圧力を一定に保持した状態で、流量を設定圧力時の流量から定格流量まで漸時増加させた場合、変化する二次側圧力と設定圧力との差。
許容漏洩量	減圧弁に許容される弁部からの漏れ量。
本体耐圧	本体に水圧を加え、破壊、き裂、にじみなどの欠陥が生じない圧力の最大値。
ハンチング	作動中、弁体が小さな上下運動を繰返し、二次側の圧力が圧力計で見ると指針が上下に振れる状態。
バイブレーション	作動中、弁体が激しい上下運動を繰返し、振動・騒音を発生する状態。

## 分解・組立要領

### (1) 分解



#### 警告

本製品の分解にあたっては、一次側の供給弁を止め、減圧弁内の流体を徐々に排出して、圧力が零になっていることを確認すると共に、本体を素手でさわられるまで冷やしてから行ってください。

※流体の吹出しにより、周囲を汚したり、怪我ややけどをする恐れがあります。



#### 注意

- 本製品の分解にあたっては、熟練した専門の方（設備・工事業者の方など）が実施してください。  
一般のご使用者は分解しないでください。
- 分解時に、部品を落下させないように注意してください。また、分解部品は柔らかい布などの上に置き、傷をつけないようにしてください。

### 1) 分解工具および消耗部品

分解前に必要な工具、消耗部品などあらかじめ用意します。

工具名称	呼び径			使用箇所 (部品名)	部品番号
	15, 20	25	32, 40		
スパナ	17	17	17	ボルト	⑰
	19	19	21	チョウセツネジ	⑬
	24	24	30	チョウセツLナット	⑭
	30	36	41	シタフタ	②
モーターレンチ	280			キャップ	④

#### 消耗部品



消耗部品	部品番号	要求先
ガスケット	⑱	(株)ベン

交換部品については「9頁：(3) 交換部品と交換時期」を参照ください。




## 2) 分解

(15頁 分解図 参照)

手順	分解要領
1	<p>キャップ ④ を取外し、ちょうせつナット ⑭ を緩め、ちょうせつネジ ⑬ を左回転させ、バネ荷重が零の状態になるまで回します。 バネ荷重が零になるとちょうせつネジ ⑬ は軽くなります</p>
2	<p>ボルト ⑰、パネザガネ ⑱ を緩めて取外し、パネケース ③、ウエパネウケ ⑪、ちょうせつバネ ⑮、シタパネウケ ⑫、ダイヤフラム ⑩、ダイヤフラムウケ ⑨ を取出します。この時、ステム ⑦ にダイヤフラムウケ ⑨ を乗せ、ダイヤフラムウケ ⑨ を押し下げてスムーズに戻ることを確認します。動きが悪い場合は必ず処置が必要です。「16頁：(2) 2) 手順4」参照</p> <div style="text-align: center;">  </div>
3	<p>ステム ⑦ を上方に引抜き取出します。</p>
4	<div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p> <b>注意</b> シタフタ ② を取外す時、ディスク ⑥、ベンパネ ⑯ を落下させないようにしてください。 ※ディスク ⑥ を傷付けたり、変形させると使用できなくなる場合があります。</p> </div> <p>シタフタ ② を緩めて取外し、ディスク ⑥、ベンパネ ⑯、ガスケット ⑱ を取出します。 ディスク ⑥ がベンザ ⑤ に固着して取出せない時は、上から棒状のもので押し込んで取出します。ディスク ⑥ がベンザ ⑤ に固着している場合は必ず処置が必要です。 「16頁：(2) 2) 手順4」参照</p>

注記：ベンザ ⑤、ステムアンナイ ⑧ は取外す必要はありません。

# 分解図



※注) 部品名・部品番号は、納入品図面と異なる場合があります。部品交換等の手配の際には、  
 部品名・部品番号は、納入品図面をもとに指示してください。

## (2) 各部品の清掃および処置方法


### 1) 前準備

清掃前に必要な用具をあらかじめ用意します。

用具	ウエス (柔らかい布など)
	研磨布紙 (#150~500程度)
	ラッピング剤 (カーボランダム#500程度、仕上げ用#1000程度)

### 2) 各部品の清掃および処置方法

手順	要 領
1	各部品をウエスで清掃します。
2	ガスケット ⑱ は新品と交換します。
3	ダイヤフラム ⑩ が損傷している場合は新品と交換します。
4	ディスク ⑥、ステム ⑦ の動きが悪い場合は、外周の摺動面を研磨布紙で、軽く動くようになるまで研磨します。
5	<p>ディスク ⑥、ベンザ ⑤ の当り面 (流体をシールする接触部分) に傷が付いている場合はラッピング剤 (カーボランダム) で摺合せを行います。</p> <p>当り面をウエスで拭いてから、ラッピング剤 (カーボランダム#500程度) をディスク ⑥ の当り面3~4箇所に付け、ディスク ⑥ をベンザ ⑤ に軽く押し付け、摺合せを行います。摺合せは5~6回反復回転させた後、ディスク ⑥ の位置を1/5回転づつずらして持ち直し、1まわりした状態で1回の動作を終了します。</p> <p>摺合せを行ったら、ウエスで当り面を拭き状態を確認し、傷が消えるまで行います。傷が消えたら仕上げとしてラッピング剤 (カーボランダム#1000程度) で摺合せを行います。摺合せ終了後、当り面はウエスなどで良く拭き取ります。</p> <p>摺合せを行っても傷が消えない場合は、新品と交換します。</p>



注記：損傷部品の交換の要否が判断できない場合は、(株)ペンに相談ください。

(3) 組立



**注意**

組立にあたっては、部品などは確実に組付け、ボルト ⑰ は片締めとならないように対角上に均一に締付けてください。

(15頁 分解図 参照)

手順	要 領	注 記
1	損傷が激しい部品は新品と交換します。	株ベンに相談する。
2	ガスケット ⑱ は新品と交換します。	ガスケット ⑱ には焼付防止剤「ネバーシーズ」相当品を塗布します。
3	シタフタ ② にガスケット ⑱、ベンパネ ⑲、ディスク ⑥ を乗せ、ベンザ ⑤ およびホンタイ ① に組込み、締付けます。 	
4	ステム ⑦ をステムアンナイ ⑧ に挿入し、ダイヤフラムウケ ⑨ を乗せます。 この時、ダイヤフラムウケ ⑨ を押し下げ、手を離れた時にベンパネ ⑲ の力でディスク ⑥、ステム ⑦ がスムーズに押し戻されることを確認します。	
5	ダイヤフラム ⑩、シタバネウケ ⑫、チョウセツバネ ⑮、ウエバネウケ ⑪ の順にダイヤフラムウケ ⑨ の上に乗せます。	ダイヤフラム ⑩ はテフロン面（薄紫色）を下側としゴム（灰色）を上側とします。
6	バネケース ③ をホンタイ ① に乗せ、ダイヤフラム ⑩ を挟み込むようにして、ボルト ⑰、バネザガネ ⑯ を締付けます。 	バネケース ③ とウエバネウケ ⑪ の二面取部を合せて組立てます。 ボルト ⑰ は片締めとならないよう対角上に均一に締付けます。

以上で組立は終了です。組立後は「7頁：(1) 圧力調整」を参照し、圧力調整を実施してください。